Подключение ДКСВ-М к САУТ-ЦМ/485 и КПД-3В

Схема электрическая соединений и подключения САУТ-ЦМ/485 1008.86.00.00 ЭО (фрагмент)

БС-А/ЛС

"X18"

Цепь	
З	1
Ж	2
КЖ	3
К	4
Б	5
-50 ОЯ	6
-50 А/ЛС	7
РБ3-1	8
РБ3-2	9
ИФ	10

БЭК

"X15"

Цепь	
ЭПКВх	А1
ЭПКВых	А2
УКБМ	А6
КЖ	А7
-ЭПКВх	В1
Н	В2
РБ2	В3

3 "S61" — Резерв
4 "S61/203" — Резерв
10 "S58" — Резерв

О5 О6

ЛС

201 З
202 Ж
203 КЖ
204 К
205 Б
206

606

1	"S50/201"	З	К22
2	"S51/202"	Ж	К23
3	"S52/203"	КЖ	К24
4	"S53/204"	К	К33
5	"S54/205"	Б	К34
		С	К6
		В	К7
			К5
			212
			К10
			234
		РБ1	223
7	"S39"	РБ2	К9
			К8
			К17
			К19
			К16
2	"S32/208"		Ж32
1	"S31"		208

А1

X1 Вход

Цепь	
ВК	1
РБ2	2
ЭПКВх	3
IN7	4
РБ3	5
IN8	6
F25	7
IN9	8
F75	9
IN10	10
IN11	11
IN12	12
	13
	14
	15
+48В	16
-48В	17
+50В АБ	18
-50В АБ	19

Резерв (не подключены): ЭПКВх 10, IN7 11, IN8 12, IN9 13, IN10 14, IN11 15, IN12 16

К01

Существующая клеммная колодка

7	"З"	З	201	
6	"Ж"	Ж	202	
5	"КЖ"	КЖ	203	
4	"К"	К	204	
3	"Б"	Б	205	
9	"С"	С	210	
10	"В"	В	222	
8	"РБ1"	РБ1	223	
2	"РБ2"	РБ2	211	
2	"ИФ"	ИФ	230	
			216	
11	"ЛП"	ЛП		
12	"+CLEPK1"			
1	"ВК"	ВК	225	
3	"РБ3"	РБ3	214	
1	"ЭПК1"			
4	"F25"			
5	"F75"			
6	"+48В"			
7	"-48В"			
13	"-CLEPK1"			
		РБ4		
		Н	213	
		РБ5		
8	+50В	+50В	215	
9	-50В	-50В	216	
2	"Вх2"	Вх2	217	
1	"Вх1"	Вх1	218	
		Вх3		
		ЭПК2	К30 к ПС (Х4)	

А2

X3 CAN

Цепь	
CANH	1
CANL	2
CANG	3
+48В	5
-48В	6

Задатчика

К02

Х4 КП-РС

Цепь	
CN1	1
CN2	4

К03

Резервные (не подключены): 14 Кл Эк, 15 OUT 7.1, 16 OUT 8.1, 17 OUT 7.2, 18 OUT 8.2

Х2 Выход

Цепь	
ЭПК1	1
ИФ	2
Б	3
К	4
КЖ	5
Ж	6
З	7
РБ1	8
С	9
В	10
ЛП	11
Кл Эк	12
OUT 7.1	13
OUT 8.1	14
OUT 7.2	15
OUT 8.2	16
	17
+CLEPK	18
-CLEPK	19

РБ

п.8 — 209 — п.9 — К17 — п.8 — 228 — 208

ВК

п.8 — 209 — 228

ХТ1

1	7		"F25"
2	8		
3	9		"F75"
4	10		"+48В"
5	11		"-48В"
6	12		

VD1

S1

"25 Гц" / "75 Гц"

"S56/206" — -50А/ЛС — К18
"S55/216" — -50 ОЯ — 215
"-CLEPK1"
"S38/216"
"S30/213" — 6 — Проверка А/ЛСН

Кнопку Дз — Дз — Демонтировать

ЭПК

Н367
Пневм. 7 8 — Н309
1
п.9
Ключ — Перемычку демонтировать
3 2 4 — 206 — 206
5 6 — Н305
Н306

"-CLEPK1"

Ф1

200

ВА6

215 — 5А ВА6 — Н119 (к 210)

ВА7

5А ВА7

Локомотивная сигнализация

"+48В" — "+48В/ИП" — "+48В/ИП-1" — к ИП-1/3 (+48В) см. лист 1

"-48В"

ПК1 ПК2

220 — 219 — п.6

ФЛ

Вх2 Вх3 Вых2 Вых1 — Фильтр ФЛ демонтировать

К04

ПС

	Цепь
К5	А1 UO
К10	В1 Общ. UO
К9	А2 Uго
К6	В2 Общ. Uго
К8	А3 Uкж
К7	В3 Общ. Uкж
К7/1	А4 Uж
К9/1	В4 Общ. Uж
	А5 Uупр1
	В5 Общ. Uупр1
	А6 Uупр2
	В6 Общ. Uупр2
	А7 UO
	В7 Общ. UO
	А8 Вых8.1
	В8 Вых8.2
	А9 Вых9.1
	В9 Вых9.2
	А10 Вых10.1
	В10 Вых10.2
	А11 Упр. гребн.
	В11 Общ.
	А12 Упр. песочн.
	В12 Общ.

X1

Конт.	Цепь
К21	А1 Тяга
К20	В1 Общ.
К22	А2 "З"
К18/2	В2 Общ.
К23	А3 "Ж"
	В3 Общ.
К24	А4 "КЖ"
	В4 Общ.
К33	А5 "К"
	В5 Общ.
К34	А6 "Б"
К11/1	В6 Общ.
К11/3	А7 "ДЗ"
К11/4	В7 Общ.
	А8
	В8
	А9 RURT5
	В9 RURT5
	А10 А/ЛС
	В10 Общ.

X2

Конт.	Цепь
К12	А1 Отп. 1 кат.
К16	В1 Общ.
К14	А2 Перекр. 1к
	В2 Общ.
К13	А3 Торм. 1к
	В3 Общ.
К15	А4 Экстр. 1к
	В4 Общ.
К17	А5 ЭПК1
К18	В5 Общ.
	А6 Ключ ЭПК
К18/2	В6 Общ.
К19	А7 Реле ИФ
	В7 Общ.

X3

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
10	Зам	116В.526		15.12.16

112В.230.00.00 ЭО — Лист 3

Копировал — Формат А1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | 36.08.0103 | Изм. 10 | Лист 3 | № докум. 116В.526